

## AGS M5

## Manual de Instalação


### ALIMENTAÇÃO

FIO AZUL → POSITIVO DO GÁS

FIO PRETO → LIGAR AO BORNE NEGATIVO DA BATERIA

### INSTALAÇÃO

BRANCO E MARROM LIGAR NO SENSOR MAP.



### OBSERVAÇÃO

O FIO VERMELHO PODERÁ SER LIGADO NO SENSOR MAP.  
POIS A ALIMENTAÇÃO DO MAP É DE **5V**.  
(USE MULTÍMETRO PARA IDENTIFICAR).